

Manual pentru dispozitivele wireless ERT50RF, ERT30RF și KL06 RF

Vă mulțumim pentru că ați ales un produs de calitate SALUS Controls.

Pentru toate ajustările de bază, vă rugăm să citiți instrucțiunile de operare anexate dispozitivului.

Pregătirea Unității de control KL06 RF

Înlăturați folia transparentă de pe unitatea de control care a fost instalată conform instrucțiunilor. Slăbiți cele patru șuruburi ale circuitului imprimat și înlăturați-le cu grijă. Acum, fixați antena anexată în conexiunea (alocată) pe reversul circuitului imprimat și atașați-o cu baza magnetică în afara cutiei de racord. După ce reasezați corespunzător circuitul imprimat, conectați banda de terminale. Asigurați-vă că LED-ul verde este aprins. Acest lucru indică faptul că unitatea este pregătită.

Alegerea Terminalului pe Unitatea de control KL06 RF

Unitatea de control prevede peste șase terminale pentru conexiuni prin cablu la regulatoare de temperatură. În cazul în care doriți să conectați un terminal la un termostat de cameră (ERT50RF sau ERT30RF), urmați instrucțiunile:

Apăsați SYNC, LED-ul pentru terminalul activ va clipi de 3 ori.

Selectați un alt terminal:

Apăsați SYNC de câte ori este nevoie pentru a face LED-ul de pe terminalul dorit să clipească.

Stabiliți o conexiune cu terminalul selectat:

Apăsați și țineți apăsat SYNC timp de trei secunde. LED-ul va clipi constant. Unitatea de control este pregătită, acum, pentru a fi setată conectarea la termostat într-un interval de 2 minute.

Conectarea Unității de control KL06 RF cu ERT50RF

Apăsați scurt (-) sau (+) pe termostatul de cameră, iar apoi apăsați select și cancel împreună pentru câteva secunde pentru a intra în meniul Program.

Folosiți tastele (-),(+) și select pentru a naviga meniul, căutați DEVICE PAIRING și apăsați select pentru a porni conexiunea. Conexiunea wireless va fi stabilită. O numărătoare inversă pe afișaj va arăta progresul operațiunii.

SUCCESSFUL va apărea pe afișaj atunci când conexiune wireless a fost stabilită. Terminalul LED de pe unitatea de control se va stinge. Apăsați cancel pentru a ieși din program.

Dacă apare FAILED pe afișaj, conexiunea wireless nu a putut fi stabilită. Apăsați select pentru a conecta din nou sau apăsați cancel pentru a ieși din program.

Conectarea unității de control KL06 RF cu ERT30RF

Apăsați SYNC pe ERT30RF pentru a porni conexiunea. Conexiunea wireless va fi stabilită. O numărătoare inversă pe afișaj va arăta progresul operațiunii.

SUCCESSFUL va apărea pe afișaj atunci când conexiune wireless a fost stabilită. Terminalul LED de pe unitatea de control se va stinge. Apăsați cancel pentru a ieși din program.

Dacă apare FAILED pe afișaj, conexiunea wireless nu a putut fi stabilită. Apăsați SYNC pentru a conecta din nou.