

Termostat ambiental programabil pentru  
încălzirea în pardoseală

Model : ERT50



## NAVIGARE

1 Accesați meniul principal, apăsând butonul **Menu**.

2 Navigați în meniu, folosind butoanele + și -.

3 Întrați în setarea selectată, apăsând butonul Select, sau întoarceți-vă la meniul precedent, apăsând Cancel.

## OPERAȚIUNI DE BAZĂ

**SCHIMBARE DISPLAY**  
Meniul Display oferă opțiunile:  
Full Screen  
Ecran Selectat  
Ecran de bază.

**SCHIMBARE PROFIL**  
În meniul Change Profile, puteți alege între:  
Family-Familie,  
Single-Singur,  
Office-Birou,  
Name1-Nume1,  
Name2-Nume2

**Schimbare profil HOLIDAY-VACANȚĂ**  
În meniul **Change Holiday**- se fac setările pentru Vacanță, care se pot muta pe ON sau OFF.

**PROGRAM ON/OFF**  
În meniul **Program**, puteți alege între **Program** sau **Manual**.

**BLOCARE TASTE**  
Apăsând "-" și "+" pentru 3 secunde, se va activa blocarea tastelor, pentru a proteja datele de operare ale device-ului.

**OPERARE MANUALĂ**  
Apăsând "-" sau "+", se va activa modul manual de operare. Programele curente vor fi înlocuite cu setarea manuală, până la ziua următoare.

## MENIU- PROGRAM

Pentru a intra în meniul **Program**, apăsați mai întâi + sau -. Apoi continuați cu următoarele etape:



### Meniul-Program

Pentru acces, deschideți ușița și apăsați **select** and **cancel** simultan, timp de 3 secunde.



### Setările de bază:

Intrați în meniul **Basic Settings**- pentru a seta **Data/Temp Limbă** și setări de întreținere-mentenanță.



**Zone de Temp.** Intrați în meniul **Temp. Zones**- pentru a ajusta temp. de *Comfort, Standard* sau a zonelor reduce(*Reduced*).

Cele 3 zone de temp. pot fi alocate la 6 momente ale zilei. Dacă modificați o zonă de temp., se vor schimba și setările temperaturii profilului. Zonele de temp. sunt setate din fabrică cu următoarele temp.:

Comfort 24°C Reduced 16°C Standard 20°C



### Profile

Intrați în Meniul **Profile**-pentru a ajusta setările în detaliu a profilurilor: *Family, Single, Office, Name 1 și Name 2*.

Puteți modifica setările profilurilor, prin variația celor 6 momente din zi și alocându-le noi zone de temperatură. Acest lucru se poate face pentru o singură zi sau pentru o zi din săptămână și pentru weekend. Puteți redenumi profilele și copia setările dintr-un profil în altul, sau în unul nou. În tabelul alăturat, găsiți setările din fabrică:

	Daytimes	Time	Family	Single	Office	Name 1	Name 2
LU - VIN.	Early Morning	06:00 - 08:00	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
	Morning	08:00 - 12:00	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
	Noon	12:00 - 14:00	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
	Afternoon	14:00 - 18:00	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
	Evening	18:00 - 23:00	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
	Night	23:00 - 06:00	Reduced	Reduced	Reduced	Reduced	Reduced
SĂM. - DUM.	Early Morning	06:00 - 08:00	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
	Morning	08:00 - 12:00	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
	Noon	12:00 - 14:00	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
	Afternoon	14:00 - 18:00	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
	Evening	18:00 - 23:00	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
	Night	23:00 - 06:00	Reduced	Reduced	Reduced	Reduced	Reduced



### Încălzire/Răcire

Intrați în meniul **Heat/Cool**, pentru a activa setările device-ului pentru încălzire/răcire



### Comenzi

Intrați în meniul **Control** (Comenzi) pentru a schimba setările pentru **Span (Configurare), Setback, Frost\* (ingheț), Output și VP(Valve Pumps-Pompe)**

### Scop și utilizare corectă:

Acest device electronic montat autonom controlează temperatura doar în spații uscate și închise (locuință sau birou). Acest termostat poate fi deschis, instalat sau reparat doar de instalatori sau electricieni calificați, respectând normele legale ale instalării produselor electronice. Curățați device-ul doar cu material moale și uscat. Nu folosiți solvenți sau detergenți activi de curățare. Producătorul nu-si asumă responsabilitatea dacă normele de întreținere menționate nu au fost respectate!




### Schimbarea bateriilor

Baterii 2 x AA  
Doar personalul calificat poate schimba bateriile pentru sistemele AC 230 V!



Nu depozitați bateriile în containerul cu deșeurile casnice! Vă rugăm duceți bateriile la punctele de colectare sau la deșeuri comerciale.



Dimensiuni  
A - 80 mm  
B - 130 mm  
C - 30 mm